

elma clean 260 dip&splash (EC 260 d&s)

Beschreibung

elma clean 260 dip&splash (EC 260 d&s) ist ein neutrales, schauminhibiertes Reinigungskonzentrat für harte Oberflächen aus Metall, Aluminium und Leichtmetalllegierungen sowie aus Glas, Keramik und Kunststoff. Auch für mineralische Oberflächen geeignet.

Entfernt schonend wässrige Kühlschmierstoffe, Fette und Öle, Fingerabdrücke und Staub sowie Kalkseifenablagerungen und verhindert deren Redeposition im Reinigungsbad.

Magnesiumlegierungen vor der Anwendung prüfen.

Anwendung und Dosierung

- Ultraschallbad: Dosierung: ~2 Vol.-%ig, mit Leitungs- oder RO-/VE-Wasser ansetzen • Temperatur: 30-75 °C.
- Spritzreinigung: Dosierung: ~ 1 Vol.-%ig, mit Leitungs- oder RO-/VE-Wasser ansetzen
• Temperatur: klar oberhalb 55 °C.
- Oberhalb 40 °C wird die angesetzte Reinigungslösung mit zunehmender Erwärmung allmählich trüb, das beeinträchtigt jedoch die Reinigungswirkung nicht.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma clean 260 dip&splash (EC 260 d&s) ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS] als gefährlich (augenreizend) eingestuft.

Bitte beachten Sie auch dazu die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.

Physikalisch-chemische Charakterisierung

- Dichte: 1,059 g/ml • pH (Konzentrat): ~7,1.
- Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:
5-15 % anionische Tenside, 5-15 % nichtionische Tenside, <5 % Phosphate, <5 % Polycarboxylate.

Entsorgung

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien biologisch abbaubar.

Die gebrauchte Reinigungslösung kann entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten und Vorschriften in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zulässt.

Abfallschlüssel: 20 01 29*, „Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten“.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

- Gebinde: 2,5 l HDPE-Kanister [REF](#) 8000072, 5 l HDPE-Kanister [REF](#) 8000030, 10 l HDPE-Kanister [REF](#) 8000073, 25 l HDPE-Kanister [REF](#) 8000029 und 200 l Fass [REF](#) 8000028.
- Nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen +5 °C und +30 °C, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Nach Lagerung unterhalb 5 °C Gebinde vor Anwendung a) gut Schütteln oder b) 24 h bei Raumtemperatur stehen lassen.
Während längerer Lagerung kann im **elma clean 260 dip&splash (EC 260 d&s)** ein Niederschlag auftreten, der aus Eisenhydroxid und Eisenoxid-Hydrat in geringen ppm-Mengen besteht. Dieser Niederschlag hat im Regelfall keinen Einfluss auf die anwendungstechnischen Eigenschaften vom Produkt.
- 3 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Chargenaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.
- Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.

Zubehör

- Zapfhahn (Auslaufhahn): für 5 / 10 l Kanister [REF](#) 8000003927 • für 25 l Kanister [REF](#) 8000003928.
- Dosierbecher: 250 ml Vol./5 ml-Skalierung [REF](#) 8000643 • 1000 ml Vol./ 10 ml-Skalierung [REF](#) 8000647.